

**Стерефонические
наушники с микрофоном
Bluetooth
Stereo Earphones**



**Модель WBT-5500
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC

Общая информация

Сtereo наушники предназначены для прослушивания музыки и ведения разговоров. Они могут использоваться со смартфонами, планшетами, ноутбуками и компьютерами, которые поддерживают беспроводный протокол Bluetooth.

Отличительной особенностью наушников является использование двух драйверов для глубоких басов и чистых высоких нот. Пульт управления и батарея размещены на шейном ободке для свободы движения.

Комплектация

- Bluetooth модуль с наушниками
- сменные силиконовые насадки
- кабель micro USB для зарядки
- инструкция

Возможности

BT Version: 4.2, профили A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Система из двух драйверов Dual X

Удобный шейный ободок

Кнопки для приема вызова, регулировки громкости, переключения треков

Совместимость с более ранними версиями Bluetooth

Автоматическое отключение при отсутствии соединения

Описание органов управления модуля Bluetooth



1	Разъём micro USB для подключения к зарядному устройству
2	Микрофон/ Светодиодный индикатор режима работы
3	Кнопка «Назад» для уменьшения громкости. При длительном нажатии - переключения на предыдущий трек.
4	Многофункциональная кнопка для включения/выключения, ответа и завершения вызова, воспроизведения и паузы.
5	Кнопка «Вперед» для увеличения громкости. При длительном нажатии – переключения на следующий трек.

ВНИМАНИЕ! В некоторых моделях телефонов назначение кнопок может отличаться. См. инструкцию для Вашего устройства.

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием необходимо зарядить наушники в течение 2-3 часов. Для этого подключите их к USB порту компьютера или зарядного устройства при помощи кабеля из комплекта.

Во время заряда светится красный индикатор. По окончании заряда индикатор переключится на синий цвет.

Когда батарея разряжена, в наушниках прозвучит сигнал и Bluetooth модуль отключится.

Если устройство не используется, производите превентивную подзарядку не реже одного раза в месяц.

Для продления времени работы от батарей в холодное время года старайтесь держать модуль под одеждой в тепле.

Включение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(4)** около 3 секунд. Когда прозвучит сигнал, отпустите кнопку. Устройство включено. Для выключения устройства повторите операцию. Когда устройство выключится, прозвучит сигнал и погаснет индикатор.

При отсутствии соединения устройство автоматически отключится для экономии заряда батареи.

Сопряжение с устройствами

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(4)** около 3 секунд. Когда прозвучит сигнал, отпустите кнопку. Устройство перешло в режим поиска

устройства для сопряжения. При этом индикатор попеременно мигает красным и синим цветами. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне в режим поиска. Когда наушники будут обнаружены, подтвердите сопряжение. После завершения процедуры сопряжения прозвучит сигнал и индикатор на модуле начнет мигать каждые 5 секунд.

При последующих включениях наушники подключатся к смартфону автоматически.

Для переключения треков, регулировки громкости нажимайте кнопки **3** и **5**.

Технические характеристики

Вес, г	25
Версия Bluetooth	4.2
Профили	A2DP/AVCTP/HSP/HFP/AVRCP
Радио частоты, ГГц	2,4-2,48
Передатчик	Class 2 (до 2,5 мВт)
Радиус действия, м	До 10
Совместимость	Смартфоны, планшеты, компьютеры с поддержкой Bluetooth Android/Apple/Windows
Батарея Li-POL, емкость, мАч	110
Время работы (примерно)	Режим ожидания – 150 ч. Режим воспроизведения – 6ч.
Время заряда, ч (примерно)	2
Напряжение заряда, В	5
Ток заряда, mA	до 300
Диапазон частот, Гц	20-20000
Импеданс драйверов	2x16 Ом
Чувствительность драйверов, дБ	102
Чувствительность микрофона, дБ	42

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не работает, не включается	Зарядите батарею
Нет подключения к телефону	Убедитесь, что устройство заряжено и находится в зоне досягаемости телефона. Проверьте параметры Bluetooth на телефоне и

	при необходимости выполните сброс параметров. Повторно установите сопряжение устройства с телефоном
Не воспроизводится музыка	Убедитесь, что наушники сопряжены с телефоном и выбраны в качестве устройства для воспроизведения.
Собеседник плохо Вас слышит	Поднесите микрофон ко рту
Наушники не синхронизированы	Выполните повторно процедуры синхронизации и сопряжения

Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Статическое электричество, накопленное телом, может вызвать легкое покалывание в ушах. Чтобы свести к минимуму этот эффект, носите одежду из натуральных материалов. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух. В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь данной устройством при управлении автомобилем или езде на велосипеде. Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Утилизация

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть

переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Гарантия

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Произведено в Китае (КНР). Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ТЕХНОСЭЙЛ». Адрес: 117152, Россия, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, корп. 2.

Производитель: ДОНГГУАН ЖЕНГСАЙ ЭЛЕКТРОНИК КО, ЛТД Адрес: 2F ОФ НО 1,2НД РОАД, МЯОБЯНВАНГ ВИЛЛАЖ, ШИПАЙ ТАУН, ДОНГГУАН СИТИ, КИТАЙ

Manufacturer: DONGGUAN ZHENGSAI ELECTRONIC CO, LTD Address: 2F OF NO 1,2ND ROAD, MIAOBIANWANG VILLAGE, SHIPAI TOWN, DONGGUAN CITY, CHINA