

Зарядное устройство
беспроводное



Модель
WUC-5219

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EAC

Общая информация

Беспроводное зарядное устройство - хорошее дополнение к смартфону. Не нужно подключать кабель к смартфону — достаточно положить ваше мобильное устройство на зарядную панель и зарядка начнётся автоматически. Устройство соответствует стандарту беспроводной зарядки Qi и совместимо с большим спектром мобильных телефонов.

Комплектация

- зарядное устройство
- кабель micro USB – USB A
- инструкция

Особенности

Быстро заряжает. Поддерживает режимы 5 и 10Вт
Питание от адаптера 5В/2А, 3У с QC 2.0 и выше, Fast Charge Samsung

Включение

Подключите беспроводное зарядное устройство к сетевому зарядному устройству с помощью кабеля для зарядки, а затем подключите сетевое зарядное устройство к электрической розетке.
Используйте только сетевые зарядные устройства с напряжением 5В/2А или зарядки, совместимые с QC 2.0 (9В/1,8А). При использовании последнего, заряд будет происходить быстрее.

Рекомендуется использовать устройство с QC 2.0 и выше совместимой сетевой зарядкой. Это необходимо для зарядки

устройств в режиме 10Вт. При использовании с обычной сетевой зарядкой с напряжением 5В, беспроводной заряд будет происходить в режиме 5Вт.

Использование других сетевых зарядных устройств может вызвать повреждение или сбой в работе беспроводного зарядного устройства.

Положите мобильное устройство, поддерживающее функцию беспроводной зарядки, на поверхность устройства. После полной зарядки мобильного устройства отключите его от беспроводного зарядного устройства.

В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать от питания.

Технические характеристики

Питание	DC 5В/2А или DC 9В/1,8А 16Вт
Беспроводной выход	Поддерживает режимы 5Вт или 10Вт
Совместимые устройства	iPhone 8/X, Samsung S6/S7/S8/S9, Sony Xperia Z3V, Xiaomi Mi 7 и др.
Совместимость	Смартфоны, планшеты
Разъемы	micro USB
Размеры, мм	100x100x9
Вес, нетто, г	70

Решение проблем

Проблема	Решение
Устройство не	Проверьте и при необходимости

работает, не включается	замените сетевое зарядное устройство. Проверьте и при необходимости замените кабель.
Устройство не заряжает	Переместите мобильный телефон по плоскости зарядки для совмещения индукционных контуров

Меры безопасности

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не кладите какие-либо предметы между мобильным устройством и беспроводным зарядным устройством. Это может привести к перегреву и неправильной зарядке мобильного устройства. Не кладите крышку для беспроводной зарядки на беспроводное зарядное устройство. Это может вызвать перегрев беспроводного зарядного устройства и возникновение пожара. Кроме того, это может привести к возникновению ожогов или сбоям в работе устройства. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Не бросайте зарядное и мобильное устройства и не подвергайте их ударному воздействию. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 6ч) время. Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства,

немедленно прекратите его использование. Для очистки устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака. Не разбирайте. Запрещается эксплуатация при деформациях и повреждениях корпуса.

Утилизация

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Гарантия

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства

- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения
- устройство претерпело механические повреждения

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Произведено в Китае (КНР).

Импортер: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 25, подъезд 3, этаж 3, офис 9, комн. 3. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ТЕХНОСЭЙЛ». Адрес: 117152, Россия, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, корп. 2.

Производитель: ШЕНЖЕН Е-БЕСТ ТЕКНОЛОДЖИ СО., ЛТД. Адрес: Ф2, Б01, ТАИЖОНГ ИНДАСТРИАЛ, АИЛЯН, ЛОНГГАНГ, ШЕНЖЕН СИТИ, КИТАЙ. Manufacturer: SHENZHEN E-BEST TECHNOLOGY CO., LTD. Address: F2, B01, TAIZHONG INDUSTRIAL, AILIAN, LONGGANG, SHENZHEN CITY, CHINA.